W celu oceny zgodności w czasie wykonywania pracy i określenia środków ochrony indywidualnej, jakie należy zastosować, wymagany jest Wszystkich odpadnięcia typu. B, który oblicza się według następującego wzoru: Współczynnik odbezpieczia = Wysokość spadania/Długość liny. W przypadku, gdy Współczynnik odpadnięcia wynosi 0 – co oznacza, że punkt mocowania znajduje się na wysokości stanowiska pracy lub poniżej niego, należy zastosować środki ochrony indywidualnej przeznaczone do użytku w warunkach, w których współczynnik odpadnięcia wynosi 0 lub więcej. Współczynnik odpadnięcia nie może przekroczyć 2, gdy absorbowanie energii przez system zatrzymywania upadków jest niemożliwe. Współczynnik odpadnięcia nie może przekroczyć 1, gdy absorbowanie energii przez system zatrzymywania upadków w połączeniu z pochłanianiem energii EN 355 oraz łącznikiem EN 362 nie zapewnia wystarczającej ochrony przed urazami. Współczynnik odpadnięcia nie może przekroczyć 0,5

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

The C.A.M.P. Group meets the needs of workers at heights with light and innovative products. These are designed, tested and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about the correct use throughout the EU of the **Triple Lock, endoscopic and energy absorber hexa instructions.** If not, you can download the instructions from the web site **www.camp.it.** The EU declaration of conformity can be also downloaded from our site. The **Triple Lock, endoscopic and energy absorber hexa** are personal protective equipment (PPE) for **PRO USE** - This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any other activity. Training in the use of this equipment is the responsibility of the employer. **WARNING** - Do not use this equipment for which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to undertake work at height. If in doubt seek medical advice before using this equipment. The user must ensure that he or she is assessed for safety that the device anchor or anchor point should always be used according to the EU standards, with the consideration of the possible distance of a fall, such as to minimize both the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before any situation of use, fall, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. Connectors used in the system must be compatible with the other parts. Only use connectors with self-closing and self-locking gates or equivalent. Use connectors that are approved and/or according to the EU standards, with the consideration of a dimensions and each individual piece of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations of this product. Note that it is impossible for the manufacturer to foresee all the possible uses of a product and to warn against all the misuses. It is up to the manufacturer in this leaflet, if possible, the most practical and foreseeable misuse. If used by multiple individuals, these instructions must be available for consultation and must be respectively all users.

STORAGE - Store unused in a cool, dry and well-ventilated, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosive substances and direct sunlight (max temperature 50°C) and dry naturally away from direct heat. Cleaning of the webbing parts: clean only in clean water and then dry. Similarly the procedures are available on the website **camp.it.** Temperature: Always keep this product below 80°C so as not to affect the performance of the product. Disinfect: Disinfect from service if it comes into contact with chemicals. Don't use reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product. Dirt that cannot be removed spots of unknown origin or which cannot be removed should be considered chemical contamination and therefore require that the product be disposed of.

STORAGE - Store unused in a cool, dry and well-ventilated, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosive substances and direct sunlight (max temperature 50°C) and dry naturally away from direct heat.

RESPONSIBILITY - The company C.A.M.P. SpA, or the distributor, will not accept any responsibility if this product is used in death resulting from misuse or if from modifications to a C.A.M.P. branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that he/she understands the correct use of this product and safe use of any equipment supplied by from C.A.M.P. SpA, that he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the product, the user must read and understand the instructions for use and maintenance. If you do not understand them, do not use it. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions. If you are not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.

LIABILITY - C.A.M.P. S.p.A. declines any claim lodged against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE

Summary:
- C.A.M.P. Truck Loop is:
- A portable temporary anchor device, certified as to standard EN 795:2012 Type B
- Lanyard certified as to standard EN 354:2010

The product is intended for use by trained and competent persons.

This product is intended for use in professional and sporting activities falling from above in industry, in construction work, in rescue and more, generally, for any application of work at a height. C.A.M.P. Truck Loop is a stitched sling made up of a main webbing (**1**) made of polyester in a tubular weave webbing (**1**). Using this system the user resistance is increased with respect to a normal sling. The internal webbing (**2**) can be used as a wear indicator: it will appear and can be seen if the outer web sleeve (**1**) is worn through. C.A.M.P. Truck Loop is available in the following versions and lengths:

Triple lock EN 795 Type B

Truck loops used as portable anchor devices (EN 795:B) must be attached to structures for which the strength has been verified by a competent person. The user must ensure that the structure is sufficiently strong to withstand the forces that the anchor point, from the lanyard in the event of a fall. Before using the device, the user must ensure that the device anchor or anchor point stay above the anchor point; risk of failure/injuries in case of fall. Take measures to avoid pendulum. If used in a fall arrest system, EN 354 certified lanyards must be used. C.A.M.P. Truck Loop is certified as to standard EN 795:2012 type B portable anchor device (EN 795: B). This device is transmitted from the structure, which must have sufficient strength of minimum strength in 10 kN and of force direction. The deflection of Truck Loop used as anchor may get to 20% of its length. It is recommended to mark the device with the date of first use and the date of the first inspection.

Triple lock EN 354

Triple lock is also used to evaluate the danger of specific scenarios when working at heights (**Fig.3**). It is calculated using the following equation: fall factor = fall height (**h**) / length of lanyard (**l**). Fall factor is always between 0 and 2. In the case the worker is positioned under the anchor point on a tensioned lanyard or in situations where the fall Factor 1 or less and the lanyard is not tensioned, the fall factor is 0. The fall factor 2 is the most severe fall possible. Fall factor 2 is the most severe fall for other situations where the fall factor is 2 or less. Fall factor 2 is the most severe fall possible. Lanyards with energy absorber (connectors that compromise the strength of the energy absorber must be avoided). EN 354 certified lanyards must be used in a fall arrest system. C.A.M.P. Triple lock is certified as to standard EN 354:2010 lanyard type. Triple lock EN 355 certified devices, when used in fall arrest systems, must be connected to an anchor point that is capable of withstanding (or must be designed and installed to withstand) must not exceed 2 meters and must be connected to a full-strength attachment point (≥15 kN) of EN 361 certified full arrest harness. Triple lock EN 355 certified devices must be used in a fall arrest system. Triple lock is in compliance with the EN795 standard and/or known to have a resistance of 12 kN (metal anchors) or 18 kN (fabric anchors). The user must ensure that the anchor point is sufficiently strong to withstand the forces that the anchor point, from the lanyard in the event of a fall. Check the amount of fall clearance required before use of the product. Ensure that all users of this product have adequate training for the work crew so that they can quickly rescue the injured person to minimize the suspension trauma effect.

Triple lock ANSI/ASSE Z359.14 Class A Retrieval Only

Truck Loops are tested as anchorage connectors as to ANSI/ASSE Z359.1-2007, to create an anchor point on a structure. The structure for installation of Truck Loops must be capable of supporting a minimum load of 5,000 lbs (22.2 kN) for each person attached, to be able to sustain 5000 lbs / 22.2 kN in the absence of certification. For installation, see **fig.2-3-4** and use ANSI Z359 compliant lanyards, energy absorbers and connectors. Truck Loops are designed for use by one person at a time. Connection with using this product requires compatible connectors as electrical hazards. Strength: to withstand a minimum ultimate load of 5000 lbs / 22.2 kN. Do not connect more than one personal fall arrest system. If product is subject to impact, remove from service immediately.

RESPONSIBILITIES

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to normal visual inspection before each use, the product must be checked by a competent person at least every 12 months.

Every 12 months. This frequency should be increased if the product is used frequently or is subject to multiple individuals or if subject to particularly harsh wear. The date of first use and of all inspections must be recorded on the product's booklet. Keep all inspection and maintenance records throughout the service life of the product. Do not remove or deface any product tamper with the product labeling. Remove the product from service if its entire history is unknown and/or if the product has been used after suffering defects or damage. Do not use if you have any doubts about the safety of the equipment.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR UTILISATION

Change of application

- Truck Loop: C.A.M.P. Truck Loop:
- are designed for energy-provisions transportables certified selon la norme EN 795:2012 Type B.

- Le produit est destiné à la protection de la prévention des risques de chute d'une hauteur dans l'industrie, dans la construction, dans le secours et plus généralement, pour toute application de travail en hauteur. C.A.M.P. Truck Loop est une sangle cousue constituée d'une bande principale (**1**) en polyester tissée en forme tubulaire. Grâce à ce système l'utilisateur bénéficie d'une résistance supérieure à celle d'une sangle normale. La bande interne (**2**) peut être utilisée comme indicateur d'usure : elle apparaît et peut être vue si la bande externe (**1**) est usée. C.A.M.P. Truck Loop est disponible dans les versions et longueurs suivantes :

Utilisation EN 795 Type B :

Les Truck Loop utilisés comme ancrages provisoires portables EN 795/B doivent être installés sur des structures dont la résistance a été vérifiée et qui soient reconnues idoines par des surfaces abruptes et autres structures qui présentent des risques de blessures graves ou de mort en cas de chute. Prendre des mesures pour éviter de penduler. Lorsqu'il est utilisé dans un système d'arrêt de chute, il faut utiliser des longes certifiées EN 354. Le produit est conforme à la norme européenne EN 795:2012 type B. Ce dispositif est transmis de la structure, qui doit avoir une résistance minimale de 10 kN et de la direction d'application de la force elle-même. La possible flèche maximale de l'ancrage Truck Loop utilisé comme point d'ancrage peut atteindre 20% de sa longueur. Il est recommandé de marquer la date de la première utilisation EN 354 :

Utilisation EN 354 :

Les Truck Loop sont testés comme ancrages provisoires portables EN 795/B doivent être installés sur des structures dont la résistance a été vérifiée et qui soient reconnues idoines par des surfaces abruptes et autres structures qui présentent des risques de blessures graves ou de mort en cas de chute. Prendre des mesures pour éviter de penduler. Lorsqu'il est utilisé dans un système d'arrêt de chute, il faut utiliser des longes certifiées EN 354. Le produit est conforme à la norme européenne EN 354:2010 type longe. Ce dispositif est transmis de la structure, qui doit avoir une résistance minimale de 10 kN et de la direction d'application de la force elle-même. La possible flèche maximale de l'ancrage Truck Loop utilisé comme point d'ancrage peut atteindre 20% de sa longueur. Il est recommandé de marquer la date de la première utilisation EN 354 :

Utilisation EN 355 :

Les Produit voir ou dans en wie hten Risiken schützen.

WARTUNG

- Name und Anschrift des Herstellers
- Name der Norm und Typ des Produkts
- Seriennummer, Herstellungsmonat und -jahr
- Datum der ersten (EINTRAG) - Verpflichtung
- Datum der nächsten Überprüfung
- Name und Unterschrift des Prüfers
- Stempel

Y - NOMENKLATUR

Äußerer Schlaufenpunkt (2) Interner Gurtband (3) Naht (4) Etikett: (5) Hauptmaterial: Polyamid

Z - MARKIERUNG

1. Modell 2. Seriennummer 3. Herstellungsdatum (Monat/Jahr) 4.Ausrüstungen
5. Herstellungsland 6. Gebrauchsanweisung lesen 7. Maximale Anzahl der Benutzer 8. Maximale Last 12 Monate
9. Gebrauchsanweisung lesen. 10. Name/Unterschrift

ESPAÑOL

INFORMACIÓN GENERAL

El Grupo C.A.M.P. da respuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con artículos ligeros e innovadores que son diseñados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer un producto fiable y seguro. Estas instrucciones le informan sobre el correcto uso en la UE de **Triple Lock, endoscopic and energy absorber hexa**. Si no es así, puede descargar las instrucciones de nuestra página web **www.camp.it**. También puede descargar la declaración de conformidad UE de nuestra página web. El distribuidor debe proporcionar el manual de información en la lengua del país donde se vende el producto.

UTILIZACIÓN - Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervisión directa de una persona formada y competente. Este folleto no le enseñará las técnicas para trabajar en altura o para cualquier otra actividad para la que este producto pueda ser utilizado. La formación en el uso de este equipo es responsabilidad del empresario. El usuario debe ser físicamente apto y capaz de realizar trabajos en altura. Si tiene dudas consulte a un médico antes de utilizar este equipo. El usuario debe asegurarse de que el punto de anclaje o anclaje está siempre por encima del punto de anclaje; riesgo de fallo/lesiones en caso de caída. Tome precauciones para evitar efectos pêndulo. Se usado num sistema antiqueda, o sistema deve ser utilizado cordas certificadas de acordo com a norma EN 354. Truck Loop é certificado de acordo com a norma EN 795:2012 tipo B dispositivo de ancoragem portátil (EN 795: B). Este dispositivo é transmitido a partir da estrutura, que deve ter uma resistência suficiente para suportar as forças que o ponto de ancoragem, a partir da corda em caso de queda. O usuário deve garantir que o dispositivo de ancoragem ou ponto de ancoragem está sempre acima do ponto de ancoragem; risco de falha/lesões em caso de queda. Tome medidas para evitar o efeito pêndulo. Se usado num sistema antiqueda, devem ser usadas cordas certificadas de acordo com a norma EN 354. Truck Loop é certificado de acordo com a norma EN 354:2010 corda tipo. Truck Loop é certificado de acordo com a norma EN 355:2002 dispositivos absorvedores de energia certificados, quando usados em sistemas antiqueda, devem ser ligados a um ponto de ancoragem capaz de suportar (ou deve ser concebido e instalado para suportar) não deve exceder 2 metros e deve ser ligado a um ponto de ancoragem de resistência total (≥15 kN) de um arnês anticaída certificado EN 361. Dispositivos certificados EN 355 devem ser usados num sistema anticaída. Truck Loop está em conformidade com a norma EN795 e/ou conhecido por ter uma resistência de 12 kN (ancoragens metálicas) ou 18 kN (ancoragens de tecido). O usuário deve garantir que o ponto de ancoragem é suficientemente forte para resistir às forças que o ponto de ancoragem, a partir da corda em caso de queda. Verifique a quantidade de folga de queda necessária antes de usar o produto. Certifique-se de que todos os usuários deste produto têm formação adequada para a equipe de trabalho para que possam resgatar rapidamente a pessoa ferida para minimizar o efeito de trauma de suspensão.

Triple lock ANSI/ASSE Z359.14 Class A Retrieval Only

Truck Loops são testados como ancoragens provisórias portáteis EN 795/B devem ser instalados em estruturas cuja resistência tenha sido verificada e que sejam reconhecidas como adequadas por superfícies íngremes e outras estruturas que apresentem risco de ferimentos graves ou morte em caso de queda. Tome precauções para evitar efeitos pêndulo. Se usado num sistema antiqueda, o sistema deve ser limitado a uma força de arresto sotto i 6 kN. A carico massimo che può essere applicato a un dispositivo di ancoraggio è di 5000 libbre (22,2 kN) per persona collegata. Il dispositivo è conforme alla norma europea EN 795:2012 tipo B. Questo dispositivo è trasmesso dalla struttura, che deve avere una resistenza minima di 10 kN e della direzione di applicazione della forza stessa. La deflessione possibile di un dispositivo di ancoraggio Truck Loop come dispositivo di ancoraggio può arrivare fino al 20% della lunghezza. Si consiglia di contrassegnare la data di prima installazione e la data della prima ispezione. Non collegare più di un sistema di arresto caduta. Truck Loop è conforme alla norma EN795 e/o noto per avere una resistenza di 12 kN (ancoraggi metallici) oppure 18 kN (ancoraggi in tessuto). L'utente deve assicurarsi che il punto di ancoraggio sia sufficientemente resistente da resistere alle forze che il punto di ancoraggio, dalla corda in caso di caduta. Verificare la quantità di spazio libero richiesta prima di utilizzare il prodotto. Assicurarsi che tutti gli utenti di questo prodotto abbiano un'adeguata formazione per la squadra di lavoro in modo che possano soccorrere rapidamente l'infortunato per minimizzare gli effetti della sospensione inerte.

MANUTENZIONE - Pulizia: pulire solo con acqua pulita e asciugare naturalmente. Non asciugare vicino a fonti di calore. Non candeggiare. Non lavare a secco. Conservazione: conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidità, bordi taglienti, sostanze corrosive e luce solare diretta (temperatura massima di conservazione 50°C) e asciugare naturalmente lontano da fonti di calore. Pulizia delle parti in tessuto: pulire solo con acqua pulita e asciugare naturalmente. Le procedure sono disponibili anche sul sito web **camp.it**. Temperatura: tenere sempre questo prodotto a una temperatura inferiore agli 80°C per non influire sulle prestazioni del prodotto. Disinfezione: disinfettare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto. Sporco: uno sporco non macchia di cui non nota origine non rimovibili sono da considerare contaminazione chimica e comportano l'eliminazione del prodotto.

CONSERVAZIONE - Conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidità, bordi taglienti, sostanze corrosive e luce solare diretta (temperatura massima di conservazione 50°C) e asciugare naturalmente lontano da fonti di calore.

RESPONSABILITÀ - La ditta C.A.M.P. S.p.A. o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilità per danni, feriti o morti causati da un uso improprio o da modifiche a prodotti C.A.M.P. L'utente è responsabile in ogni momento di assicurarsi di saper usare in modo corretto questo prodotto e di saper usare in modo sicuro qualsiasi attrezzatura fornita da C.A.M.P. S.p.A., che questa sia usata solo per gli scopi per i quali è stata progettata e che l'utente metta in pratica tutte le procedure di sicurezza appropriate. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve leggere e comprendere le istruzioni per l'uso e la manutenzione. Se non le comprende, non utilizzare il prodotto. L'utente si assume personalmente responsabilità delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate questo equipaggiamento.

GARANZIA 3 ANNI - Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione. Le limitazioni della garanzia includono: normale usura, modifiche o alterazioni, errata conservazione, la corrosione, i danni dovuti ad incidenti o negligenza, gli utilizzi a quali questo prodotto non è destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONI D'USO

Sommario (Indice):
- C.A.M.P. Truck Loop sono:
- un dispositivo di ancoraggio provvisori trasportabili certificati secondo la normativa EN 795:2012 Tipo B
- cordini certificati secondo la normativa EN 354:2010

Questo prodotto è destinato all'uso da parte di persone formate e competenti.

Questo prodotto è destinato all'uso in attività sportive e professionali di rischio di caduta dall'alto nell'industria, nell'edilizia, nel soccorso, e più in generale, per qualsiasi applicazione di lavoro in altezza. C.A.M.P. Truck Loop sono anelli cuciti costituiti da una fettuccia principale (**1**) in poliestere a tessitura tubolare (**1**). Utilizzando questo sistema la resistenza dell'utilizzatore è superiore a quella di una fettuccia normale. La fettuccia interna (**2**) può essere utilizzata come indicatore di usura: in caso di usura della fettuccia esterna (**1**) è visibile all'interno della fettuccia tubolare (**1**). La **tabella A** mostra le lunghezze standard disponibili. Utilizzo EN Type B :

I Truck Loop utilizzati come ancoraggi provvisori portatili EN 795/B devono essere installati su strutture di cui sia stata verificata la resistenza e che siano prive di spigoli vivi, superfici abrasive ed altre situazioni che possano danneggiare e quindi compromettere la resistenza della fettuccia. Per creare l'ancoraggio posizionare la fettuccia come in **Fig.2-3-4**. Gli ancoraggi Truck Loop sono progettati per essere utilizzati da una persona alla volta. Per l'uso con questo prodotto sono richiesti connettori compatibili per evitare pericoli di natura elettrica. Resistenza: resistere ad una sollecitazione minima di rottura di 5000 libbre / 22,2 kN. Non collegare più di un sistema di arresto caduto. In caso di impatto, rimuovere immediatamente il dispositivo dal servizio.

Utilizzo EN 354 :

Il dispositivo anticaduta di una situazione di lavoro e quindi i DPI da utilizzare viene definito il fattore di caduta (**Fig.3**) che viene calcolato con la seguente formula: fattore di caduta = altezza di caduta (**h**) / lunghezza del cordino (**l**). Il fattore di caduta è sempre compreso tra 0 e 2. Il fattore di caduta è 0 quando l'operatore si trova al di sotto del punto di ancoraggio con il cordino teso, oppure nel caso di fattore di caduta 1 o meno e il cordino non teso. Il fattore di caduta 2 è la caduta più severa possibile. Il fattore di caduta 2 è la caduta più severa possibile per tutte le altre situazioni in cui il fattore di caduta è inferiore o uguale a 2. Il dispositivo anticaduta deve essere abbinato ad un assorbitore di energia EN 355 (evitare connessioni che possano compromettere la resistenza dell'assorbitore di energia). I cordini/fettuccie di collegamento certificati secondo la norma EN 354 non devono superare i 2 metri di lunghezza e devono essere collegati a un punto di ancoraggio con resistenza totale (≥15 kN) di un'imbracatura anticaduta se abbinato ad un assorbitore di energia. Il dispositivo anticaduta EN 355 deve essere abbinato ad un assorbitore di energia. Il dispositivo anticaduta EN 355 deve essere abbinato ad un assorbitore di energia. Truck Loop è conforme alla norma EN795 e/o noto per avere una resistenza di 12 kN (ancoraggi metallici) oppure 18 kN (ancoraggi in tessuto). L'utente deve assicurarsi che il punto di ancoraggio sia sufficientemente resistente da resistere alle forze che il punto di ancoraggio, dalla corda in caso di caduta. Verificare la quantità di spazio libero richiesta prima di utilizzare il prodotto. Assicurarsi che tutti gli utenti di questo prodotto abbiano un'adeguata formazione per la squadra di lavoro in modo che possano soccorrere rapidamente l'infortunato per minimizzare gli effetti della sospensione inerte.

Triple lock ANSI/ASSE Z359.14 Class A Retrieval Only

I Truck Loop sono testati come ancoraggi per connettori secondo la norma americana ANSI / AWS Z359.1-2007, per la creazione di un punto di ancoraggio su una struttura. La struttura per l'installazione deve essere in grado di supportare un carico minimo di almeno 3400 lbs / 15 kN o deve essere nota per sostenere 5000 lbs / 22,2 kN in assenza di certificazione. Per l'installazione, vedere le **Fig.2-3-4** e utilizzare connettori ANSI Z359 non inclusi e altri cordini, imbracature e connettori non inclusi in questa confezione. Prendere opportune precauzioni quando questo prodotto è utilizzato vicino a macchinari in movimento o quando vi sono pericoli elettrici. Resistenza: resistere ad una sollecitazione minima di rottura di 5000 libbre / 22,2 kN per persona collegata. Non connettere più di un sistema anticaduta per volta all'ancoraggio. Se il prodotto è sottoposto a impatto di caduta deve essere sostituito, in quanto può aver subito danni di cui sfuggono i controlli non visibili ad occhio nudo.

Utilizzo EN 354 :

La durata di vita di un DPI anticaduta dipende dall'ormai utilizzo del prodotto, da tenendo conto dello stoccaggio, cura e manutenzione, ma in ogni caso prima o oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2030, durata di vita finca fine 2042). Ogni DPI anticaduta deve essere ispezionato da una persona competente almeno una volta all'anno. Questa frequenza deve essere aumentata se il prodotto è utilizzato frequentemente o se è soggetto a più utilizzatori o a condizioni di utilizzo particolarmente gravose. Ogni ispezione deve essere registrata sul libretto del prodotto. Conservare tutti i record di ispezione e manutenzione per tutta la durata di vita del prodotto. Non rimuovere o rendere illeggibile l'etichetta del prodotto. Rimuovere il prodotto dall'uso se la sua storia non è nota e/o se il prodotto è stato utilizzato dopo aver subito difetti o danni. Non utilizzare il prodotto se si hanno dubbi sulla sicurezza dell'attrezzatura.

Utilizzo EN 795 Type B :

I Truck Loop utilizzati come ancoraggi provvisori portatili EN 795/B devono essere installati su strutture di cui sia stata verificata la resistenza e che siano prive di spigoli vivi, superfici abrasive ed altre situazioni che possano danneggiare e quindi compromettere la resistenza della fettuccia. Per creare l'ancoraggio posizionare la fettuccia come in **Fig.2-3-4**. Gli ancoraggi Truck Loop sono progettati per essere utilizzati da una persona alla volta. Per l'uso con questo prodotto sono richiesti connettori compatibili per evitare pericoli di natura elettrica. Resistenza: resistere ad una sollecitazione minima di rottura di 5000 libbre / 22,2 kN per persona collegata. Non collegare più di un sistema di arresto caduto. In caso di impatto, rimuovere immediatamente il dispositivo dal servizio.

RESPONSABILITÀ

La sicurezza degli utenti dipende dalla continua efficienza e durabilità dell'equipaggiamento. Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere ispezionato da una persona competente con cadenza massima annuale. Questa frequenza deve essere aumentata se il prodotto è utilizzato frequentemente o se è soggetto a più utilizzatori o a condizioni di utilizzo particolarmente gravose. La data di prima utilizzo e di tutte le ispezioni eseguite deve essere riportata sulla scheda o sul libretto del prodotto: conservare la documentazione per il controllo e per riferimento durante tutta la vita utile del prodotto. Non rimuovere o rendere illeggibile l'etichetta del prodotto. Mettere il prodotto fuori servizio qualora non si possa conoscere la sua completa storia e/o se la marcatura non risultasse leggibile.

Non utilizzare il prodotto se si hanno dubbi sulla sicurezza dell'attrezzatura.

Il presente equipaggiamento deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti.

Questo prodotto è destinato all'uso da parte di persone formate e competenti.

Questo prodotto è destinato all'uso in attività sportive e professionali di rischio di caduta dall'alto nell'industria, nell'edilizia, nel soccorso, e più in generale, per qualsiasi applicazione di lavoro in altezza. C.A.M.P. Truck Loop sono anelli cuciti costituiti da una fettuccia principale (**1**) in poliestere a tessitura tubolare (**1**). Utilizzando questo sistema la resistenza dell'utilizzatore è superiore a quella di una fettuccia normale. La fettuccia interna (**2**) può essere utilizzata come indicatore di usura: in caso di usura della fettuccia esterna (**1**) è visibile all'interno della fettuccia tubolare (**1**). La **tabella A** mostra le lunghezze standard disponibili. Utilizzo EN Type B :

I Truck Loop utilizzati come ancoraggi provvisori portatili EN 795/B devono essere installati su strutture di cui sia stata verificata la resistenza e che siano prive di spigoli vivi, superfici abrasive ed altre situazioni che possano danneggiare e quindi compromettere la resistenza della fettuccia. Per creare l'ancoraggio posizionare la fettuccia come in **Fig.2-3-4**. Gli ancoraggi Truck Loop sono progettati per essere utilizzati da una persona alla volta. Per l'uso con questo prodotto sono richiesti connettori compatibili per evitare pericoli di natura elettrica. Resistenza: resistere ad una sollecitazione minima di rottura di 5000 libbre / 22,2 kN per persona collegata. Non collegare più di un sistema di arresto caduto. In caso di impatto, rimuovere immediatamente il dispositivo dal servizio.

VERWENDUNG - Diese Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen verwendet werden. Diese Anleitung vermittelt keine Kenntnisse für Arbeiten in der Höhe oder für andere Tätigkeiten, für die dieses Produkt verwendet werden kann. Die Verantwortung für die Ausbildung liegt beim Arbeitgeber. Sie müssen eine entsprechende Einweisung erhalten haben, bevor Sie diese Ausrüstung benutzen. Sie müssen körperlich fit sein und dürfen keine Angst vor Höhen haben. Im Zweifelsfall konsultieren Sie vor der Benutzung dieser Ausrüstung einen Arzt. Sie müssen sicherstellen, dass Sie sich vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung in Sicherheit befinden können. Der Verwender muss demnach sicherstellen, dass der Ankerpunkt oder Anschlagpunkt immer über dem Befestigungspunkt liegt; Gefahr von Verletzungen im Fall eines Sturzes. Vermeiden Sie Pendelstürze. Bei Verwendung in einem Auffangsystem müssen EN 354 zertifizierte Auffanggurte verwendet werden. Der Verwender muss sicherstellen, dass der Arbeitsplatz so beschaffen ist, dass im Falle eines Sturzes bestehende Gefahr eines Aufpralls/Verletzungsrisikos. Aufhängen ist die einzige akzeptable Körperhaltevorrichtung, die in einem Auffangsystem verwendet werden kann. Die verwendeten Verbindungselemente müssen mit den anderen Komponenten kompatibel sein. Verwenden Sie nur Verbindungselemente mit selbstschließenden und selbstverriegelnden Toren oder gleichwertige. Verwenden Sie Verbindungselemente, die gemäß den Abmessungen und jedem einzelnen Ausrüstungsteil zugelassen und/oder gemäß den EU-Normen hergestellt sind. Dieses Merkblatt zeigt Beispiele für unsachgemäße Verwendung dieses Produkts. Beachten Sie, dass es dem Hersteller unmöglich ist, alle möglichen Verwendungszwecke eines Produkts vorherzusehen und vor allen Fehlanwendungen zu warnen. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers in dieser Anleitung, wenn möglich, die praktischste und vorhersehbarste Fehlanwendung zu nennen. Wenn mehrere Personen diese Ausrüstung verwenden, muss sie jedem Benutzer zur Verfügung stehen und jeder Benutzer muss sie zu Rate ziehen können.

LAGERUNG - Bei Nichtgebrauch kühl, trocken und gut belüftet, vor Hitzequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, scharfen Kanten, ätzenden Substanzen und direkter Sonneneinstrahlung (max. Lagertemperatur 50°C) lagern und natürlich trocknen lassen. Reinigung der Gurtbänder: Nur mit klarem Wasser reinigen und trocknen lassen. Ebenso sind die Verfahren auf der Website **camp.it** verfügbar. Temperatur: Halten Sie dieses Produkt stets unter 80°C, um die Leistung des Produkts nicht zu beeinträchtigen. Desinfektion: Desinfizieren Sie das Produkt, wenn es mit Chemikalien in Berührung gekommen ist. Verwenden Sie keine Reagenzien, Lösungsmittel oder Kraftstoffe, die die Leistung des Produkts beeinträchtigen könnten. Nicht entfernbarer Schmutz: Flecken unbekannter Herkunft, die nicht entfernt werden können, sind als chemische Verunreinigung zu betrachten und erfordern die Entsorgung des Produkts.

LAGERUNG - Bei Nichtgebrauch kühl, trocken und gut belüftet, trocken und dunklen Ort auf, fernab von Hitzequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, scharfen Kanten, ätzenden Substanzen und direkter Sonneneinstrahlung (max. Lagertemperatur 50°C) lagern und natürlich trocknen lassen.

VERANTWORTUNG - Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. SpA und die Händler erklären hiermit nicht für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die durch Missbrauch oder durch Modifikationen an einem Produkt der Marke C.A.M.P. entstehen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich jederzeit über die korrekte Verwendung dieses Produkts und die sichere Verwendung jeglicher Ausrüstung, die von C.A.M.P. SpA geliefert wird, zu informieren, diese nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden und alle geeigneten Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Vor der Verwendung des Produkts muss der Benutzer die Gebrauchsanweisung mit der C.A.M.P. Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird und alle geeigneten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Wenn Sie sie nicht verstehen, verwenden Sie sie nicht. Sie übernehmen persönlich alle Risiken und Verantwortlichkeiten für Ihre Handlungen und Entscheidungen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese zu übernehmen, verwenden Sie diese Ausrüstung nicht.

GARANTIE 3 JAHRE - Dieses Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Material- oder Herstellungsfehler. Garantieeinschränkungen umfassen: normale Abnutzung, Änderungen oder Modifikationen, falsche Lagerung, Korrosion, Schäden durch Unfälle oder Fahrlässigkeit, Verwendung, für die dieses Produkt nicht speziell ausgelegt ist.

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Inhaltsverzeichnis:
- C.A.M.P. Truck Loop sind:
- tragbare temporäre Ankerpunkte Anschlageinrichtungen, zertifiziert nach Norm EN 795/B:2012
- Lanyard, zertifiziert nach Norm EN 354:2010

Dieses Produkt ist für den Einsatz durch geschultes und kompetentes Personal bestimmt.

Dieses Produkt ist für den Einsatz in professionellen und sportlichen Aktivitäten mit Absturzgefahr in der Industrie, im Bauwesen, im Rettungsdienst und allgemeiner für alle Anwendungen bei Höhenarbeiten bestimmt. C.A.M.P. Truck Loop sind genähte Schlingen, die aus einem Hauptgurtband (**1**) aus Polyester in Schlauchbindung bestehen. Durch dieses System wird die Widerstandsfähigkeit des Benutzers gegenüber einem normalen Gurtband erhöht. Das innere Gurtband (**2**) kann als Verschleißanzeiger verwendet werden: Es wird sichtbar, wenn das äußere Gurtband (**1**) durchgescheuert ist. Die Tabelle **A** enthält die verfügbaren Standardlängen. Verwendung EN Type B :

Truck Loop sind temporäre Ankerpunkte EN 795/B müssen an Strukturen befestigt werden, deren Festigkeit von einer kompetenten Person überprüft wurde. Der Benutzer muss sicherstellen, dass die Struktur stark genug ist, um den Kräften standzuhalten, die der Ankerpunkt vom Gurtbänder / Lanyard im Falle eines Sturzes beeinflusst. Vermeiden Sie Pendelstürze. Wenn Sie Gurtbänder / Lanyards mit Energieabsorber verwenden, müssen diese nach EN 354 zertifiziert sein. Truck Loop ist gemäß der Norm EN795 und/oder bekannt für eine Festigkeit von 12 kN (Metallanker) oder 18 kN (Stoffanker). Der Benutzer muss sicherstellen, dass der Ankerpunkt stark genug ist, um den Kräften standzuhalten, die der Ankerpunkt vom Gurtbänder / Lanyard im Falle eines Sturzes beeinflusst. Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die erforderliche Sturzfreiheit. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer dieses Produkts eine angemessene Ausbildung für das Arbeitsteam haben, damit sie den verletzten Kollegen schnell retten können, um die Aufhängungstraumata zu minimieren.

Triple lock ANSI/ASSE Z359.14 Class A Retrieval Only

Truck Loops werden als Verbindungselemente nach ANSI/ASSE Z359.1-2007 für die Erstellung von Ankerpunkten an einer Struktur getestet. Die Struktur für die Installation von Truck Loops muss in der Lage sein, eine Mindestlast von 5.000 lbs / 22,2 kN pro angeschlossener Person zu unterstützen, um 5000 lbs / 22,2 kN ohne Zertifizierung standhalten zu können. Für die Installation siehe **Abb.2-3-4** und verwenden Sie ANSI Z359-konforme Gurtbänder / Lanyards, Energieabsorber und Verbindungselemente, die nicht in dieser Packung enthalten sind. Truck Loops sind für die Verwendung durch nur eine Person gleichzeitig ausgelegt. Verbindungselemente müssen kompatibel sein, um elektrische Gefahren zu vermeiden. Stärke: Mindestbruchlast von 5000 lbs / 22,2 kN. Verbinden Sie nicht mehr als ein persönliches Auffangsystem. Wenn das Produkt einem Aufprall ausgesetzt war, muss es sofort aus dem Verkehr gezogen werden.

VERANTWORTLICHKEITEN

Die Sicherheit der Benutzer hängt von der uneingeschränkten Wirksamkeit und Haltbarkeit der Ausrüstung ab. Neben der normalen Sichtprüfung vor jeder Verwendung muss das Produkt mindestens alle 12 Monate von einer kompetenten Person überprüft werden. Diese Häufigkeit sollte erhöht werden, wenn das Produkt häufig verwendet wird oder mehreren Personen ausgesetzt ist oder besonders rauen Bedingungen ausgesetzt ist. Das Datum der ersten Verwendung und aller Inspektionen muss im Produktbuch aufgezeichnet werden. Bewahren Sie alle Inspektions- und Wartungsaufzeichnungen während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf. Entfernen oder verunstalten Sie keine Produktkennzeichnungen. Nehmen Sie das Produkt außer Betrieb, wenn seine gesamte Geschichte nicht bekannt ist und/oder wenn das Produkt nach dem Auftreten von Defekten oder Schäden verwendet wurde. Sollte das Produkt beschädigt sein oder bedarf es einer Inspektion, muss es als nic